

INSTRUKCJA TURBOBLAST

/ Zapoznaj się z instrukcją przed montażem i używaniem urządzenia.



1. OSTRZEŻENIE

- Suszarka powinna być zainstalowana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
- Przed instalacją należy odciąć dopływ prądu.
- Źle uziemione urządzenie może spowodować porażenie prądem.
- Suszarka powinna być podłączona za pomocą kabla zasilającego 3-żyłowego.
- Wszelkie naprawy dokonane we własnym zakresie przez podmioty nie posiadające uprawnień mogą być przyczyną utraty gwarancji.

2. UWAGA

- Nie należy instalować urządzenia w pobliżu zlewu. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, urządzenie nie powinno być montowane. W takim wypadku należy zwrócić się do producenta bądź sprzedawcy. Podłączenie bezpośrednio do instalacji elektrycznej z pominięciem wtyczki jest dopuszczalne i nie narusza warunków gwarancji, ale powinno być dokonane przez osobę posiadającą uprawnienia elektryczne i zgodnie z obecnymi regulacjami.
- Suszarka powinna być zamontowana do solidnej, trwałej i stabilnej ściany. Nie należy montować suszarki na powierzchni wykonanej z łatwopalnego materiału.
- W przypadku awarii suszarki należy natychmiast odłączyć ją z prądu i skontaktować się ze sprzedawcą.

3. SPECYFIKACJA

Wymiary (mm) | **267 x 231 x 208**
Napięcie | **220-240V, 50/60 Hz, 2500W**
Prędkość podmuchu | **30 m/s**
Wydajność | **270 m³/h**
Czas suszenia | **15 s**
Bryzgoszczelność | **IPX1**
Klasa ochronności | **I**

Dysza | **TAK**
Poziom hałasu | **70 dB**
Obudowa | **stal nierdzewna**
/ **stal nierdzewna malowana**
proszkowo
/ **plastik ABS**
Silnik | **6500 obr/min**

4. INSTALACJA

- 1/ Instalacja powinna być dokonana zgodnie z przepisami dotyczącymi montażu urządzeń elektrycznych i przeprowadzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
- 2/ Używając szablonu dołączonego do zestawu, zaznacz położenie czterech śrub, za pomocą których należy przymocować tylną ścianę suszarki.
- 3/ Wywierć cztery otwory.
- 4/ Odkręć śruby mocujące pokrywę suszarki.
- 5/ Przykręć tylną ścianę suszarki do ściany używając śrub i kołków rozporowych dołączonych do zestawu.
- 6/ Przykręć pokrywę suszarki za pomocą dwóch śrubek.
- 7/ Podłącz wtyczkę do gniazdka, suszarka jest gotowa do użycia.

5. SPOSÓB UŻYTKOWANIA

- uruchamianie bezdotykowe (fotokomórka)
- umieść dłonie pod suszarką do rąk – urządzenie włączy się automatycznie
- pocieraj dłonie o siebie
- urządzenie wyłącza się, gdy zabierzesz dłonie

6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Należy regularnie czyścić suszarkę używając wilgotnej ściereczki nasączonej wodą z mydłem.

Nie czyścić środkami zawierającymi kwasy lub zasady, nie oblewać wodą.

7. GWARANCJA

Suszarka jest objęta **gwarancją 24 miesięczną**. W razie usterki urządzenie należy dostarczyć producentowi lub dystrybutorowi, który je sprzedał wraz z dowodem zakupu.